

## **Bilaga till motorvärmavtal**

### ***Instruktion***

Ställ in vredet på de antal timmar som återstår till den tidpunkt då bilen ska användas.  
Vredet ska vridas medurs.

Då vredet når det markerade fältet kopplas motorvärmaren på, ca 3 timmar i förväg.

Tiduret är elektriskt drivet och repeterande, vilket innebär att om man önskar samma inkopplingstid dagligen, behöver uret inte ställas om. Uret stannar däremot om säkringen löst ut.

### ***Observera***

Sladden till motorvärmaren får under inga omständigheter sitta kvar i uttaget när motorvärmaren inte används. Uttaget skall alltid vara låst när motorvärmaren inte används. Om en olycka skulle inträffa och sladden sitter kvar i uttaget är det Ni som hyr motorvärmaren som är ansvarig.

***Ha en riktigt varm och skön bilfärd!***

Med vänlig hälsning  
**Gamla Byn AB**

